

Destinataires : MDPA CHALLAMEL – DI FINI – GIESEN
Adjoints + Agents Maîtrise
DELEGUE MINEUR
ENTREPRISES EXTERIEURES
DSS

Wittelsheim, le 13 janvier 2020

NOTE DE SERVICE

Conditions d'accès dans un chantier du fond – Conditions particulières d'accès à certaines zones

Equipements de sécurité :

Tout chantier de travail au fond doit être équipé avec les équipements de sécurité suivants :

- Téléphone avec son annuaire,
- Coffret à pansements (la note de service "Procédure générale relative au secours et à une évacuation d'urgence" précise la position et le contenu des postes de secours),
- Réseau d'eau ou extincteurs, judicieusement placés (en amont aérage du foyer potentiel d'incendie),
- Pince(s) à purger de longueur(s) adaptée(s),
- Coffret antidéflagrant pour les chantiers en zone franche utilisant de l'appareillage non ATEX.

Les chantiers mobiles auront, bien-sûr, une partie de ces matériels de sécurité embarqués sur l'engin de transport. Le téléphone et le coffret à pansement peuvent faire partie du parc d'équipements fixes qui équipent le fond à condition qu'ils se situent à proximité immédiate du chantier.

L'emplacement du téléphone du chantier, que celui-ci soit dédié au chantier, ou qu'il fasse partie de la flotte des téléphones fixes du fond, constitue par défaut l'emplacement du point de rassemblement du chantier. L'agent de maîtrise en charge du chantier est libre de placer le point de rassemblement à un autre endroit, s'il est jugé plus adapté.

- Le schéma en annexe présente l'organisation « type » du point de rassemblement d'un chantier et des matériels de sécurité.

Suivi de la position du personnel :

La position et les déplacements du personnel doivent faire l'objet d'un suivi écrit (registre ou tableau), à la charge de l'entreprise d'appartenance, utilisable directement en cas d'alerte et d'évacuation.

Chaque chef d'équipe doit signaler à l'accueil la position de son personnel dès son arrivée sur la zone de travail.

Contrôles préalables journaliers :

L'accès dans un chantier du fond doit être précédé des actions suivantes :

- **contrôle de l'atmosphère** à l'aide d'un détecteur de gaz MX4 ou MX6,
- **essai de l'appareil téléphonique** du chantier,
- **contrôle de l'état du toit**, des parements et de la suspension des câbles, **purge** si nécessaire.

Toute fuite d'eau ou d'air doit immédiatement être signalée à un responsable technique de l'opérateur minier.

Dispositions générales et spécifiques :

Les engins doivent être garés de façon à ne pas obstruer l'accès au chantier.

Les chantiers comportant des coactivités ou des spécificités font l'objet d'un PV d'ouverture de chantier.

Pour les zones indiquées dans le tableau ci-dessous, l'accès est subordonné :

- **au signalement**, à l'entrée et à la sortie, à l'accueil MDPA (hors voies poubelle)

Zone	N° tél	Observations
Zone orange		Appliquer les consignes de la note de service N° 138-13/DT JR/AB.
JNa – puits Else – ventilateurs ES 1 et 2 – ELSE Sud jusqu'au pied du TB 910	Entrée côté Réfectoire 6958 ou Entrée côté TB 910 6923	Zone de retour d'air. Se signaler à l'accueil.
JES et JEO au-delà du TB 910	TB 910 6923	Fermer la porte d'aérage donnant sur le Tb 910 pour forcer l'air vers JES/JEO, la rouvrir en sortant. Ouvrir l'eau en entrant et la fermer en sortant. L'accès à la voie JEO est limité et exceptionnel au besoin de pièces d'engins pour le garage MDPA. L'accès se fait au minimum accompagné d'un mineur MDPA muni d'une barre à purger et d'un contrôle de la voie jusqu'à la zone de récupération de pièces.
Voie AM1 T Allée 1 et 2	6991	Fermer la porte d'aérage située en voie AM1 T entre l'allée 1 et l'allée 2. Ouvrir les portillons en Allée 1 et Allée 2. Respecter un temps de purge d'aérage de 5 mn avant accès. En fin d'accès, remettre en configuration.
Cul de sac Voies poubelle	6920 ou 6909	Les accès aux voies poubelles sont assujettis à la mise en route du ventilateur d'aérage secondaire installé à l'entrée de la voie.

Zone	N° tél	Observations
Tronçon AQ2 entre voie RAS2 et voie AM	6983	L'accès à ce tronçon de voies en engins n'est possible qu'après mise en route du ventilateur ENGART aspirant. La commande de ce ventilateur se trouvant à la station électrique AQ2.

L'accès dans toute autre zone que la zone de stockage ou dans les zones précitées est interdit, sauf pour des travaux programmés, avec des dispositions particulières.

Toute voie barrée est interdite d'accès.

Le responsable travaux miniers et services généraux



Sylvain GIESEN

Annexes :

- Organisation "type" d'un point de rassemblement de chantier
- Plan des zones concernées par la note 011-20

Affichage



Point de rassemblement du chantier



extincteurs



Emplacement
pinces à purger



Coffret à pansement

Organisation "type" d'un point de rassemblement de chantier avec
emplacement des matériels de sécurité

